




Chlor expert



Manual de instalação e utilização Português

More languages on: www.zodiac-poolcare.com






- Leia este manual atentamente antes de proceder à instalação, manutenção ou reparação deste aparelho!
- O símbolo assinala as informações importantes que devem obrigatoriamente ser consideradas para evitar riscos de danos a pessoas ou ao aparelho.
- O símbolo assinala as informações úteis, a título indicativo.



- Por uma questão de melhoria constante, os nossos produtos podem ser modificados sem aviso prévio.
- Utilização exclusiva: sistema de regulação da taxa de cloro da água da piscina (não deve ser utilizado para qualquer outro propósito).
- A instalação do aparelho deve ser realizada por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e respeitando as normas locais em vigor. O instalador é responsável pela instalação do aparelho e pelo respeito das regulamentações locais em matéria de instalação. O fabricante não será, em qualquer situação, responsabilizado pelo desrespeito das normas de instalação em vigor.




- Em caso de funcionamento indevido do aparelho: não tente reparar o aparelho autonomamente e contacte o instalador.
- Antes de qualquer intervenção ao aparelho, certifique-se de que este está desligado da alimentação eléctrica, assim como todos os restantes equipamentos ligados ao aparelho.
- Antes de proceder a qualquer ligação, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à da rede.
- A eliminação ou derivação de um dos órgãos de segurança implica a nulidade imediata da garantia, da mesma forma que a substituição de peças por peças não fabricadas por nós.
- Qualquer instalação em condições indevidas pode implicar danos materiais ou corporais graves (podendo resultar em morte).
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças.
- Utilizar um cloro líquido específico para utilização em piscinas privadas.
- A sonda Redox é um elemento frágil e que deve ser manipulado com cuidado.

<u>Sumário</u>

1. Informações prévias à utilização	3
1.1 Condições gerais de entrega	3
1.2 Conteúdo	3
1.3 Características técnicas	3
2. Instalação	3
2.1 Preparar a piscina	3
2.2 Ligações hidráulicas	5
2.3 Ligações eléctricas	5
3. Utilização	6
3.1 Apresentação da caixa	6
3.2 Controlos prévios à utilização	6
3.3 Calibragem da sonda	6
3.4 Ferragem da bomba peristáltica	6
3.5 Modo «Boost»	7
3.6 Parametrização	7
4. Manutenção	9
4.1 Substituição do tubo peristáltico	9
4.2 Hibernação	9
5. Resolução de problemas	9
5.1 Indicações no ecrã	9
5.2 Avarias do aparelho	10
6. Registo do produto	10

Disponível em anexos no final do manual:




- Esquema eléctrico
- Dimensões
- Declaração de conformidade CE

1. Informações prévias à utilização

1.1 Condições gerais de entrega

Qualquer material, mesmo com porte pago e embalado, é transportado à responsabilidade do destinatário. Este deverá efectuar reservas escritas na guia de entrega da transportadora se constatar danos provocados no curso do transporte (confirmação em 48 horas por carta registada à transportadora).

1.2 Conteúdo



1.3 Características técnicas

Tensão de alimentação	230Vac-50Hz
Potência eléctrica	9 W
Índice de protecção	IP65
Caudal máximo da bomba peristáltica	1,5L/h
Contra-pressão máxima no ponto de injecção	1,5 bar
Tolerância da sonda Redox	5 bar / 60 °C / velocidade máxima 2m/s
Escala de medição	0 - 1 000 mV (±10 mV)
Tempo de resposta da sonda Redox	< 15 segundos

2. Instalação

2.1 Preparar a piscina

2.1.1 O equilíbrio da água

É indispensável que o equilíbrio da água da piscina seja controlado e ajustado antes da instalação deste aparelho. Certificarse de que o equilíbrio da água é o correcto desde o início reduzirá a probabilidade de encontrar problemas nos primeiros dias de funcionamento ou ao longo da época de utilização da piscina.



Mesmo sendo um sistema de regulação automática, é indispensável efectuar análises regulares à água para controlar os parâmetros de equilíbrio da água.


	Unidade	Valores recomendados	Para aumentar	Para diminuir	Frequência dos testes (em época)
рН	/	7,2 – 7,4	Utilizar um pH+ ou uma regulação de pH	Utilizar um pH- ou uma regulação de pH	Semanalmente
Cloro livre	mg/L ou ppm	0,5 – 2	Aumentar o ponto de referência Redox ou utilizar o modo «Boost»	Diminuir o ponto de referência Redox	Semanalmente
TAC (alcalinidade ou capacidade tampão)	°f (ppm)	8 – 15 (80 – 150)	Adicionar corretor de alcalinidade (Alca+ ou TAC+)	Adicionar ácido clorídrico	Mensal

	Unidade	Valores recomendados	Para aumentar	Para diminuir	Frequência dos testes (em época)
TH (taxa de calcário)	°f (ppm)	10 – 30 (100 – 300)	Adicionar cloreto de cálcio	Adicionar sequestrante calcário (Calci-) ou fazer uma descarbonatação	Mensal
Ácido cianúrico (estabilizante)	mg/L ou ppm	< 30	/	Esvaziar parcialmente a piscina e a voltar a encher	Trimestral
Metais (Cu, Fe, Mn)	mg/L ou ppm	± 0	/	Adicionar sequestrante metais (Metal Free)	Trimestral

2.1.2 Modo de injecção

Exemplo para 4 ciclos de injecção com um ponto de referência de 650 mV:

- Redox ≥ 580 mV: 20% de injecção (2 minutos) e 80% de pausa (8 minutos)
- Redox ≥ 510 mV: 50% de injecção (5 minutos) e 50 % de pausa (5 minutos)
- **Redox** ≥ **530 mV**: 75% de injecção (7 minutos e 30) e 25% de pausa (2 minutos e 30)
- Redox < 530 mV: 100% de injecção (10 minutos)







Esta injecção proporcional é cíclica e a duração dos ciclos é de 10 minutos. O que vai mudar na dosagem é a repartição dos tempos de injecção e de pausa. A proporcionalidade ajusta-se automaticamente e a repartição entre as várias dosagens é feita por etapas de 70 mV.

O aparelho utiliza a medição da capacidade desinfectante da água (=potencial Redox) para determinar se é necessário injectar cloro ou não. No entanto, 2 parâmetros influenciam fortemente o potencial Redox:

- o pH da água: deve estar compreendido idealmente entre 7,2 e 7,4.
- a taxa de estabilizante de cloro na água (= ácido cianúrico): não ultrapassar 30 mg/L, caso contrário, o potencial Redox será fortemente reduzido (e o ponto de referência deverá ser ajustado em conformidade).

Os gráficos mostram a influência do pH e do estabilizante no potencial Redox (valores indicativos):







2.2 Ligações hidráulicas


2.2.1 Instalação da sonda

- A sonda Redox deve ser posicionada depois do filtro e antes do sistema de aquecimento,
- Deve ser posicionada na vertical ou numa inclinação máxima de 45°; nunca deverá ficar com a cabeça para baixo.





 A sonda Redox deve ser instalada a mais de 30 cm antes ou após um eventual cotovelo na tubagem. Utilizar o kit POD opcional, se necessário. O desrespeito deste posicionamento pode implicar uma medição errada ou instável.



• Nunca instalar uma sonda Redox antes da bomba de filtragem ou entre a bomba e o filtro. O resultado seria uma leitura aleatória e um menor tempo de vida útil.

2.2.2 Instalação do modo de injecção

• A injecção deve ser o último elemento do circuito da piscina, antes de uma injecção de corrector de pH e depois do sistema de aquecimento.

2.2.3 Instalação da sonda e do modo de injecção

- Deverá haver um espaço mínimo linear de 0,6 metros entre a sonda e o ponto de injecção. Se não for possível, utilizar o kit POD disponibilizado opcionalmente ou uma válvula anti-retorno.
- A instalação dos colares de tomada de corrente (ou do kit POD) deve ser feita em tubos de PVC rígidos com Ø50. É disponibilizado opcionalmente um adaptador de Ø63.
- O kit POD é aconselhável se também houver uma regulação de pH instalada.
- A pressão máxima não deve ser superior a 1,5 bar.
- Fazer um orifício com um diâmetro compreendido entre 16 e 22 mm no tubo, nos locais escolhidos para a sonda de pH e para o ponto de injecção.
- Fixar de seguida os colares de tomada de carga.
- Utilizar a fita de Teflon para garantir a estanquidade da rosca do porta-sondas, da válvula de injecção e do respectivo redutor.

2.3 Ligações eléctricas


- Instalar a caixa numa superfície rígida vertical por meio do kit de fixação fornecido, num local facilmente acessível.
- Ligar o cabo de alimentação a uma tomada de corrente eléctrica de 230Vca.
- Ligar o cabo descarnado para realimentação da bomba de filtragem de ao contacto de 230Vca da bomba de filtragem, via um relé para evitar qualquer retorno de corrente aquando da paragem da bomba.



Ligar a corrente eléctrica do aparelho apenas depois de feitas todas as ligações (eléctricas e hidráulicas).

3. Utilização

3.1 Apresentação da caixa





Graças à sua dupla alimentação eléctrica, o aparelho está sempre ligado à corrente eléctrica, mesmo que a filtragem esteja parada, o que permite visualizar a qualquer momento a capacidade desinfectante da água (potencial Redox). É possível fazer uma calibragem da sonda com a filtragem parada.

O aparelho pode ser desligado a qualquer momento por meio do interruptor 0-1 na lateral do aparelho.

3.2 Controlos prévios à utilização

- O tubo de aspiração deve estar imerso com a cana de aspiração no bidão do produto a injectar e ligado à bomba peristáltica (lado esquerdo).
- O tubo de injecção será ligado, numa extremidade, à bomba peristáltica (lado direito), e na outra, à conduta de retorno para a piscina por intermédio da válvula de injecção.
- A tampa da bomba peristáltica deve ser instalada com o parafuso de fixação.

3.3 Calibragem da sonda



Para que o aparelho funcione de forma precisa e fiável, a sonda Redox deve imperativamente ser calibrada regularmente (aquando da instalação, na colocação em funcionamento após cada hibernação e a cada 2 meses durante o período de utilização).

- Lavar a extremidade da sonda Redox com água limpa.
- Secar para remover o excesso de água.



Não enxugar a sonda nem tocar na extremidade da mesma!

Mergulhar a sonda no frasco de solução tampão 465 mV.

Premir o botão

durante 5 segundos até surgir

Calibration

depois

465 P

Press CAL

, a barra de progresso é apresentada: 465

• Depois de cerca de 30 segundos, a fiabilidade de mediação da sonda Redox é apresentada em forma de percentagem.

Se o valor for superior a 25%, premir para terminar a calibragem; caso contrário, desligar o aparelho no botão 0-1, substituir a solução tampão e/ou a sonda Redox, depois recomeçar a calibragem.

465 Quality 100%

- Lavar a extremidade da sonda Redox com água limpa.
- Secar para remover o excesso de água.
- Substituir a sonda no porta-sonda.

3.4 Ferragem da bomba peristáltica

A bomba peristáltica tem ferragem automática. No entanto, pode ser rodada manualmente premindo peristáltica irá rodar para injectar produto corrector enquanto o botão for mantido premido.

1. A bomba



3.5 Modo «Boost»

Este aparelho está equipado com uma função que permite aumentar rapidamente a taxa de cloro livre na piscina (no caso de tempo de trovoada, número elevado de banhistas, etc...). A duração do modo «Boost» está predefinida para 10 minutos.

Assim que o aparelho ligar, premir simultaneamente e durante 5 segundos para activar o modo «Boost»

Assim que o modo «Boost» estiver activado, surge bost 4m 720mU e o tempo remanescente.


3.6 Parametrização


3.6.1 Menu «Parâmetros»

Menu	Parâmetros predefinidos
Idioma	Francês
Ponto de referência	650 mV
Duração do modo «Boost»	10 minutos
Segurança de sobredosagem «OFA»	4 horas
Calibragem	Activada « On »
Detecção funcionamento filtragem	Activada « On »
CAL SET	









3.6.2 Menu «Idioma»

Há seis idiomas disponíveis para a interface:

- EN = Inglês,
- FR = Francês,
- ES = Espanhol,
- DE = Alemão,
- IT = Italiano,
- NL = Neerlandês.

3.6.3 Menu «P.Referência»

Permite regular o ponto de referência.

2 métodos:

• vide §3.5.1.

Ou:



• Libertar o botão para sair.

3.6.4 Menu «Boost»

Permite regular o tempo do modo «Boost».

O modo «Boost» está predefinido para 10 minutos (o que corresponde a 250 ml de produto corrector injectado).



3.6.5 Menu «Tempo OFA»

O aparelho está equipado com uma segurança que evita qualquer risco de sobredosagem do produto corrector, caso ocorra algum problema com a sonda, por exemplo. Esta segurança é apelidada de «OFA» (= Over Feed Alarm) pausa o aparelho se este não atingir o ponto de referência decorrido um período especificado. É recomendado um valor elevado para evitar uma activação intempestiva e/ou injustificada (uma regulação superior a 4 horas é adequada para piscinas grandes e/ou com utilização elevada).

A segurança de sobredosagem «OFA» funciona em 2 etapas principais:

- OFA Alarm 720mU pisca decorrido 70% do tempo programado sem que tenha sido atingido o ponto de referência
- OFA Stop 720mU apresentação no ecrã decorrido o tempo. O aparelho entra no modo de segurança.

Se a filtragem parar e voltar a iniciar (= ciclos diários) com o aparelho no modo de segurança «Stop OFA», o aparelho activa um modo «Test OFA» durante 1 hora para garantir que a medição dada pela sonda é correcta.

A respeito do modo «Test OFA»:


- se o ponto de referência for atingido = o aparelho continua a funcionar no modo normal,
- se o ponto de referência não for atingido: o aparelho passa ao modo «Alarme OFA» com injecção de produto corrector,
- se o ponto de referência continuar a não ser atingido na sequência do modo «Alarme OFA» (=25% do tempo total OFA regulado), o aparelho entra no modo de segurança «Stop OFA» e assim permanece até intervenção humana.

Para desativar esta segurança e restituir o aparelho a funcionamento, premir o botão de que a sonda está em devidas condições e calibrada.

Certifique-se ante

Função especial da segurança de sobredosagem:

Para evitar falsos alarmes imediatamente após a instalação do aparelho, a segurança de sobredosagem pode ser desactivada durante 24 ou 48 horas:



3.6.6 Menu «Calibragem»

É possível suprimir esta função (fortemente desaconselhado, excepto no caso de piscinas com contrato de manutenção).

3.6.7 Menu «Filtragem»

Este aparelho está equipado com uma dupla alimentação eléctrica que permite manter o aparelho sob tensão para efectuar a calibragem da sonda Redox com a filtragem parada. É contudo possível desativar esta função na eventualidade de a ligação eléctrica ser diferente (instalada exclusivamente por um profissional).



O aparelho deixará de ter noção do estado da filtragem e será susceptível de injectar produto corrector quando não for detectado caudal. Esta desactivação só é válida se o cabo de alimentação de rede estiver ligado à filtragem.

3.6.8 Reinicialização do aparelho

É possível repor todos os parâmetros originais.

- Desligar o aparelho




• Seleccionar «Sim» ou «Não» por meio dos botões

4. Manutenção

4.1 Substituição do tubo peristáltico

- Retirar a tampa da bomba peristáltica,
- Posicionar o porta-rolos nas «10h20» rodando-o para a direita.
- Remover por completo a ligação esquerda mantendo esticada para o exterior,
- Depois rodar o porta-rolos para a direita para remover o tubo até à ligação da direita.



- Inserir a ligação esquerda do novo tubo peristáltico na posição.
- Depois passar o tubo pela guia do porta-rolos.
- Rodar o porta-rolos para a direita acompanhando o tubo até à ligação da direita.
- Voltar a colocar a tampa da bomba peristáltica.

4.2 Hibernação

- Aquando da hibernação, é aconselhável deixar bombear água limpa para lavar o tubo peristáltico efectuando uma ferragem manual (vide §3.4).
- Posicionar de seguida o porta-rolos nas «6h00» para facilitar a colocação em funcionamento.
- Retirar a sonda Redox do porta-sonda e armazenar no frasco original ou num recipiente cheio com água da torneira.
- Fechar o porta-sonda se necessário.




Conservar a sonda constantemente em água e ao abrigo de gelo.

5. Resolução de problemas

5.1 Indicações no ecrã

Mensagem	Causas possíveis	Soluções
«Level» = Nível baixo	 Recipiente de produto corretor vazio Flutuador bloqueado Detector de nível desativado. 	 Substituir o recipiente de produto corretor Verificar o devido funcionamento do flutuador branco na cana de aspiração. Substituir a cana de aspiração
«OFA Alarm» = Alarme OFA	Primeira etapa da segurança de sobredosagem ativada (tempo > a 75%)	 Premir para parar o alarme Controlar a sonda e/ou a taxa de cloro da piscina
«OFA Stop» = Stop OFA	Segunda etapa da segurança de sobredosagem ativada (tempo = 100%)	 Premir para parar o alarme Controlar a sonda e/ou a taxa de cloro da piscina
«OFA Test» =Test OFA	Teste de medição da sonda Redox aquando da activação da fase «Stop OFA» durante o ciclo de filtragem anterior.	Aguardar o final do procedimento (1 hora), depois controlar a sonda e/ou a taxa de cloro da piscina.
«Flow» =Filtragem	Filtragem parada Ligação não conforme	Iniciar e/ou controlar a filtragem Controlar as ligações elétricas





Mensagem	Causas possíveis	Soluções
«Error» = Erro	Solução(ões) tampão gasta(s)Sonda Redox suja	 Substituir a(s) solução(ões) tampão Limpar a sonda Redox com uma solução HCI a 10%
- 1110	Sonda Redox defeituosa	Substituir a sonda Redox
«Error	Erro de parâmetro(s)	CAL
Parameter»		Premir para anular a avaria
= Erro		Substituir a placa electrónica
Parâmetro		

5.2 Avarias do aparelho

Avaria	Causas possíveis	Soluções
O aparelho apresenta sempre um valor próximo de 0mV	Problema no cabo e/ou conector BNC	 Verificar se a ligação entre a sonda e a caixa não está em curto-circuito (entre o núcleo central do cabo e o revestimento exterior) Verifique se não existe humidade e/ou condensação ao nível do conector fixo BNC
O aparelho apresenta sempre um valor inadaptado ou constantemente instável	 O cabo de ligação da a sonda Redox está danificada A sonda Redox está inutilizada O cabo da sonda Redox está demasiado próximo de um cabo elétrico causando interferência 	 Verifique o cabo e/ou o conector fixo BNC Reduzir a distância entre o aparelho e a sonda Substituir a sonda Redox Colocar a sonda num local mais indicado (vide §2.2.1)
Impossível calibrar (mensagem de erro) ou Fiabilidade da sonda Redox < a 25%	 Solução tampão defeituosa A sonda está suja ou defeituosa A sonda está gasta 	 Verificar se a solução utilizada é de 465mV Utilizar uma solução tampão nova Reiniciar a calibragem Controlar o estado da extremidade da sonda Controlar o estado poroso da sonda Limpar a sonda deixando a extremidade mergulhada numa solução de ácido clorídrico a 10%. Substituir a sonda
Resposta lenta da sonda Redox	Sonde Redox com electricidade estática	A sonda não deve ser limpa com pano ou papel, secar livremente
A taxa de cloro livre é muito baixa (água turva)	 O equilíbrio da água não está correcto (pH elevado, etc) O ponto de referência Redox está demasiado baixo O tempo de filtragem diário é demasiado baixo 	 Controlar e corrigir os parâmetros de equilíbrio da água (vide § 2.1.1). Utilizar o modo «Boost» Certificar-se de que o ponto de referência é superior a 650mV O tempo de filtragem diária deve ser no mínimo de 12 horas por dia em época
A taxa de cloro livre é muito elevada	 O equilíbrio da água não está correcto (pH baixo, etc) O ponto de referência Redox está demasiado elevado 	 Controlar e corrigir os parâmetros de equilíbrio da água (vide § 2.1.1) Certificar-se de que o ponto de referência não é demasiado elevado Desligar o aparelho


6. Registo do produto

Registe o seu produto no nosso Website:


- seja o primeiro a receber informações sobre as novidades da Zodiac e as nossas promoções,
- ajude-nos a melhorar continuamente a qualidade dos nossos produtos.

Austrália - Nova Zelândia	www.zodiac.com.au
Europa, África do Sul e Resto do Mundo	www.zodiac-poolcare.com


Esquema de ligações eléctricas



<u>Dimensões</u>



<u>Descrição</u>



1	Bomba peristáltica
2	Interruptor geral
3	Conetor BNC da sonda Redox
4	Empanque para o cabo de alimentação direta à filtragem
5	Ligação para o tubo de aspiração
6	Ligação para o tubo de injecção
7	Empanque para o cabo da cana de aspiração
8	Empanque para o cabo de alimentação 230Vac/50Hz



www.zodiac-poolcare.com

Votre revendeur / your retailer

Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur. For further information, please contact your retailer.

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.